

**PHILIPS**

Ledinaire

EcoSet




# Guida di installazione rapida

Philips Ledinaire EcoSet per uffici



innovation  you

# Zona ufficio campione



Ledinaire EcoSet pannello



Ledinaire EcoSet sensore per ufficio



Scatola derivazione distribuzione elettrica del locale



Cablaggio di alimentazione

# 1. Preparare la configurazione per un gruppo

1



**Assicurarsi che l'impianto di distribuzione fornisca alimentazione a ciascun singolo gruppo di luci.**

Le tue opzioni:

1. Avere un metodo per disconnettere il gruppo localmente o
2. Utilizzare il controllo dell'alimentazione mostrato nella pagina precedente

Il controllo indipendente dell'alimentazione per ogni gruppo garantisce il successo della configurazione del sistema.

2



**Inserire le batterie nel telecomando**  
**Controllo e interruttore a parete opzionale.**

**Telecomando:** 2 × AA  
**Interruttore a parete:** 1 × CR2450

3



**Opzionale:**  
**Configurare le impostazioni tramite il comando Interruttori DIP sul retro di il sensore.**

Si prega di fare riferimento al montaggio  
Istruzioni del sensore  
Incluso nella confezione.

4



**Installare le luci come da progetto illuminotecnico.**

È possibile accendere le lampade per testare il collegamento elettrico, ma ricordati di spegnere tutte le lampade prima del passaggio successivo.

## 2. Creare un gruppo di luci

1



**1. Spegni le luci del gruppo per 10 secondi.** Assicurarsi che non siano accese altre luci.

**2. Riaccendi le luci del gruppo**

➤ **Il LED rosso del sensore** si accende per indicare che il sensore è alimentato.

➤ **Attendere che il LED del sensore si spenga.**  
Ci vorranno circa 50 secondi.

2



**Creare un nuovo gruppo**



**Premere i tasti indicati sul telecomando** per 10 secondi.  
Il LED rosso sul telecomando si accenderà.

➤ Le luci si affievoliranno rapidamente e torneranno al 100% entro 2 minuti.

**Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!**

3



**Aggiunta di un sensore**



**Premere brevemente il tasto indicato sopra sul sensore.**

➤ Il LED sul sensore lampeggerà per 1 minuto durante la ricerca e la connessione al gruppo.

**Non c'è bisogno di aspettare, continuiamo!**

4



**Passaggio facoltativo: aggiunta di un interruttore a parete**



**Premere i pulsanti indicati sull'interruttore a parete** per 10 secondi.

➤ L'interruttore a parete cercherà e si collegherà al gruppo.

5



**Il tuo gruppo è pronto quando il LED rosso sul telecomando si spegne.**

Ci vorranno 2 minuti.

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

## 3. Testa le luci dei gruppi creati | 3 opzioni

1



oppure

2



oppure

3



### Prova le luci nel gruppo

QUERY

Premi il pulsante “Query” del telecomando per far sì che il gruppo selezionato lampeggi una volta.

### Prova l'interruttore a parete

Premi “ON/OFF” o i pulsanti “+/-” per azionare le luci.

#### Attenzione:

Dopo aver azionato l'interruttore a parete, **il tempo di attesa viene prolungato per 30 minuti**. Spegner e riaccendere la luce per poter testare immediatamente il sensore.

### Prova il sensore

**Esci dalla stanza/raggio del sensore.**

➤ Le luci si abbasseranno dopo il tempo di attesa preimpostato e si spegneranno dopo 15 minuti



# Se l'installazione non va a buon fine



1



Apri il gruppo esistente



Tieni premuto il pulsante in figura del telecomando

> Il LED rosso sul telecomando si accenderà per 2 minuti.

2



Aggiungi sensore o interruttore a parete

Segui i passaggi descritti nella pagina 4

Esegui questi passaggi entro 2 minuti, altrimenti l'installazione fallirà!

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure sul sito: <https://www.lighting.philips.it/supporto/download-center>

